


FOYERS-INSERTS 638 - 648 - 658
ELEMENTS INTERIEURS




15-10-96

FOYERS-INSERTS 638 - 648 - 658
ELEMENTS INTERIEURS

| POSITION | NOMBRE | DESIGNATION / PIECES | 638 | 648 | 658 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 1 | Dessus habillage | 13079 | 12934 | 12934 |
| 2 | 1 | Volet d'air | 13092 | 13066 | 13066 |
| 3 | 1 | Support commande volet de fumée | 13058 | 13058 | 13058 |
| 4 | 1 | Avaloir | 13387 | 13323 | 13323 |
| 5 | 1 | Défecteur inox | 13084 | 13027 | 13027 |
| 6 | 1 | Côté gauche fonte | 04046 | 04090 | 03764 |
| 7 | 1 | Côté habillage gauche | 12986 | 12946 | 12912 |
| 8 | 1 | Plaque d'âtre | 04256 | 04092 | 03766 |
| 9 | 1 | Chenet gauche | 13042 | 07255 | 07255 |
| 10 | 1 | Défecteur inf. c. cadre | 13094 | 07166 | 07166 |
| 11 | 1 | Sole fonte | 12138 | 12209 | 12209 |
| 12 | 1 | Chenet droit | 13042 | 07255 | 07255 |
| 13 | 1 | Grille de décendrage fonte | 04165 | 14766 | 14766 |
| 14 | 1 | Côté droit fonte | 04047 | 04091 | 03765 |
| 15 | 1 | Côté habillage droit | 12985 | 12945 | 12911 |
| 16 | 1 | Arrière habillage | 12987 | 12947 | 12913 |
| 17 | 1 | Volet de fumée | 13086 | 13049 | 13049 |
| 18 | 1 | Commande volet d'air | 13091 | 13052 | 13052 |

FOYERS-INSERTS 638A - 648A - 658A
ELEMENTS INTERIEURS




15-10-96


FOYERS-INSERTS 638A - 648A - 658A

ELEMENTS INTERIEURS

| POSITION | NOMBRE | DESIGNATION / PIECES | 638A | 648A | 658A |
|----------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | Dessus habillage | 15106 | 15105 | 15105 |
| 2 | 1 | Clapet pour buse diamètre 180 | 15087 | 15087 | 15087 |
| 3 | 1 | Avaloir | 15282 | 15281 | 15281 |
| 4 | 1 | Déфлекteur de fumée E.S | 15099 | 15081 | 15081 |
| 5 | 1 | Arrière habillage | 12987 | 12947 | 12913 |
| 6 | 1 | Côté habillage droit | 12985 | 12945 | 12911 |
| 7 | 1 | Côté habillage gauche | 12986 | 12946 | 12912 |
| 8 | 1 | Côté gauche fonte | 04046 | 04090 | 03764 |
| 9 | 1 | Plaque d'âtre | 04256 | 04092 | 03766 |
| 10 | 1 | Chenet gauche | 13042 | 07255 | 07255 |
| 11 | 1 | Déфлекteur inf. c. cadre | 13094 | 07166 | 07166 |
| 12 | 1 | Chenet droit | 13042 | 07255 | 07255 |
| 13 | 1 | Grille de décentrage | 04165 | 14766 | 14766 |
| 14 | 1 | Côté droit fonte | 04047 | 04091 | 03765 |
| 15 | 1 | Sole fonte | 12138 | 12209 | 12209 |
| 16 | 1 | Axe clapet de buse + bouton | 15084--U | 15084--U | 15084--U |
| 17 | 1 | Butée de clapet de buse | 15088 | 15088 | 15088 |

FOYERS-INSERTS 638 - 648 - 658
ENSEMBLE PORTE ET BANDEAU



FOYERS-INSERTS 638 - 648 - 658
CADRE ET CENDRIER

FOYERS-INSERTS 638 - 648 - 658
CADRE ET CENDRIER

| POSITION | NOMBRE | DESIGNATION / PIECES | 638 | 648 | 658 | 638A | 648A | 658A |
|----------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 1 | Contre cadre | 12412 | 12176 | 12168 | 12412 | 12176 | 12168 |
| 2 | 1 | Pivot de porte | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 |
| 3 | 1 | Support sonde | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 1 | Plaquette de réglage | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 | 10140 |
| 5 | 1 | Pivot de porte | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 | 12145 |
| 6 | 1 | Support ventilateur gauche | 04386 | 03946 | 03946 | 4386 | 03946 | 03946 |
| 7 | 1 | Ventilateur gauche | 04130 | 03959 | 03959 | 04130 | 03959 | 03959 |
| 8 | 1 | Cendrier | 04201 | 03849 | 03849 | 04201 | 03849 | 03849 |
| 9 | 1 | Fond de socle | 12656 | 03789 | 03789 | 12656 | 03789 | 03789 |
| 10 | 1 | socle | 13075 | 12910 | 12910 | 13075 | 12910 | 12910 |
| 11 | 1 | Ventilateur droit | 04130 | 03959 | 03959 | 04130 | 03959 | 03959 |
| 12 | 1 | Inverseur unipolaire | 12530 | 12530 | 12530 | 12530 | 12530 | 12530 |
| 13 | 1 | Thermostat | 14508 | 14508 | 14508 | 14508 | 14508 | 14508 |
| 14 | 1 | Thermostat à disque | 15174 | 15174 | 15174 | 15174 | 15174 | 15174 |
| 15 | 1 | Support ventilateur droit | 04386 | 03947 | 03947 | 04386 | 3947 | 03947 |